

Montageanleitung Zylinderschutzrosette 5-10mm oder 11-16mm



Entfernen Sie die alte Rosette.



Halten Sie die Zylinderschutzrosette mit dem Zylinderschutz über den Profilzylinder. Mit dem beiliegenden Hilfswerkzeug stellen Sie den Zylinderschutz auf die entsprechende Höhe ein. Wenn Sie die richtige Höhe eingestellt haben, drehen Sie den Zylinderschutz um 180° nach links und legen Sie Rosette vorsichtig zur Seite.



Setzen Sie jetzt die Unterplatte über den Profilzylinder. Zeichnen Sie die 4 Bohrungen entsprechend an. Bohren Sie mit einem 3mm Metallbohrer die entsprechenden Schraublöcher vor. Befestigen Sie dann die Unterplatte mit den beiliegenden Schrauben.



Lösen Sie jetzt den Profilzylinder und ziehen Sie ihn bis hinter die Unterplatte zurück. Schrauben Sie die Einstellschrauben nach innen, sodass diese nach oben und unten nicht vorstehen.



Setzen Sie jetzt die Zylinderschutzrosette auf die Unterplatte. Schrauben Sie mit einem entsprechenden Schraubendreher die Einstellschrauben nach außen (**Drehrichtung links**) bis die Zylinderschutzrosette fest anliegt.



Drehen Sie jetzt den Zylinderschutz um 180° nach rechts. Jetzt können Sie den Profilzylinder wieder montieren und eine Schließprobe durchführen.

Ist der Profilzylinder montiert, können Sie die Zylinderschutzrosette nicht mehr demontieren, da die Schrauben blockiert sind.

In umgekehrter Reihenfolge können Sie die Rosette wieder entfernen!